

ACRYLIC (MAT, SEMI BRILLIANT, BRILLIANT)

DESCRIPTION

Peinture au latex acrylique, diluable à l'eau facile à appliquer, séchage rapide, excellente imperméabilité. Puissance et minimum saupoudrage, résistance à l'alcalinité, aux intempéries et à l'air marin.

Sa composition antifongique présente une plus grande durabilité. Produits ininflammables à faible toxicité qui ne nuisent pas l'environnement.

COMPOSITION DE BASE

Emulsion Styrène Acrylique, dioxyde de titane et couleurs. Hydroxyéthyl cellulose, agents de coalescence, microbicides non métalliques autre additifs et eau.

INDICATION

(Peinture, décoration et protection) Surfaces intérieures et extérieures de maçonnerie en fibrociment, toiture tuiles Briques, etc., qui nécessitent une finition supérieure, une grande résistance et durabilité.

FINIR Brillant, Semi brillant et mat

SECHAGE Au toucher : 30 min. **Reiss ern** : 4 heures. Finale : 4 heures.

COULEUR Selon le guide des couleurs

COUVERTURE PAR COUCHE

Sur crépi : de 8 à 9 m² par kg

Sur mastic : environ 10 m² par kg

Solide total : 51+-2 %

VOCs : Brillant : <70g/L Semi : <40g/L Mat : <30g/L

Gravité spécifique : Brillant : 1,18 Semi : 1,25 Mat : 1,4

MODE D'EMPLOI

APPLICATION

Produit prêt à appliquer au pinceau, au rouleau à poils courts, au pistolet. Bien mélanger le produit (ne pas utiliser de tournevis).

AMINCISSEMENT Par eau de 20% à 30%.

COUCHE





FICHE TECHNIQUE

Normalement, 2 à 3 couches suffisent (sur des surfaces blanches scellées) pour obtenir une opacité en fonction du type de surfaces

PRÉPARATION DE SURFACE

Avant d'appliquer la peinture, nettoyez toujours la surface en enlevant les parties détachées, les taches de graisse (lavage MT avec de l'eau et du savon) et poussière.

Sur un nouveau crépi, laissez-le durcir pendant 35 à 50 jours. Appliquez une couche de base. En cas pas possible d'assailir la guérison totale. Laisser sécher la surface et appliquer sur la couche de sous-couche également pour les surfaces fragiles et le gypse.

Lors du recouvrement d'une surface en bon état dépoussiéré, la surface brillante doit être poncée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus brillante, pour une finition supérieure fine, appliquez du mastic eagle.

